

Vejledning til indstilling af Grundfos UPM3 AUTO

Gemina Termix indstillingsforslag

Ved anden anlægstype end to-strengsanlæg skal pumpen indstilles iht. nedenstående.



UPM3-pumpe - indstillingsforslag

Tast	Diodevisning	Justér parameter med tast	Bemærkning
			Viser fabriksindstilling, som anbefales til to-strengsanlæg, afhængig af tryktab.
Anbefalet til gulvvarme			
Tryk		3 x = 	
Anbefalet til et-strengsanlæg			
Tryk		2 x = 	

Ændring fra anbefalet pumpeindstilling til alternativ pumpeindstilling

Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede varmefordeling i husets rum set over tid, kan pumpeindstillingen ændres til en alternativ indstilling.

Det må forventes at det kan tage op til et døgn inden resultatet af justeringen har sin fulde virkning.
Forklaring til pumpeindstilling - se næste side.

Vejledning til indstilling af Grundfos UPM3 AUTO

Grundfos UPM3 AUTO vejledning

Betjening

For hvert tryk på piletasten rykkes et program frem. Valget af styretilstand afhænger af anlægstype og tryktab i anlægget.



Pumpeindstillingstabel

Funktion:	Vejledende:	III	II	I	II	III
Proportionaltryk Auto adapt		●				
Konstant tryk Auto adapt			●			
Proportionaltryk 1		●		●		
Proportionaltryk 2 (fabriksindstilling)	2 Strengsanlæg - afhængig af tryktab	●		●	●	
Proportionaltryk 3 - Maks.		●		●	●	●
Konstant tryk 1	1 Strengsanlæg		●	●		
Konstant tryk 2	Gulvvarme		●	●	●	
Konstant tryk 3 - Maks.			●	●	●	●
Konstant kurve 1				●		
Konstant kurve 2				●	●	
Konstant kurve 3 - Maks.				●	●	●

Fejlmeldinger

Funktion:	III	II	I	II	III
Ingen strøm					
Blokeret	●				●
Forsyningsspænding lav	●			●	
Elektrisk fejl	●		●		