



- | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Afspæringsventil | 25 | Manometer m/kugleventil |
| 02 | Kontraventil | 26 | Manometer |
| 04 | Sikkerhedsventil | 27 | Motor |
| 09 | Snavssamler | 30 | Motorventil m/trykdifferens |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 40 | Dykrørsføler |
| 11 | BV Cirkulationspumpe | 48 | Udluftningsskrue |
| 16 | Udeføler | A | Varveksler |
| 18 | Termometer | B | Brugsvandsveksler |
| 19 | Påspændingsføler | F | Automatik |
| 20 | Aftap-/påfyldningsventil | | |
| 24 | Leveres løst med | | |

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstrege til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA TERMIX

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation VVX 32/32/28-E

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2022-02-10	KR	95025580