


Softwareopdatering af ECL 120

- 1 Tænd Bluetooth på mobil. Tryk hårdt ned på knappen på ECL 120, indtil sidste LED lys blinker blåt. Tryk på "Start scanning" og vælg ECL 120 for at forbinde. Herefter trykkes på "Mere".



- 2 Herefter trykkes på "Softwareopdatering", hvor ECL 120 søger efter opdateringer. Tryk på "Opdater ECL", herved installeres nyeste software på ECL 120. Med opdateringen sikres det, at de nyeste funktionaliteter er tilgængelige.

